

# Volumhenger

	PT1011	PT1217	PT1317SB	PT1620MB	PT 1620 SB	PT1620L-MB	PT1620L-SB	PT1920MB	PT1920SB	PT1922L-MB	PT1922L-SB
<b>Lengde (mm)</b>	5332	6375	6375	6970	6970	7560	7560	7439	7439	7710	7710
<b>Bredde (mm)</b>	2215	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
<b>Høyde (mm)</b>	2528	2750	2900	3020	3135	2870	2985	3100	3185	3100	3185
<b>Plattformens indre mål (mm)</b>	3680 x 2080 x 1450	4670 x 2310 x 1600	4670 x 2310 x 1600	5250 x 2310 x 1600	5250 x 2310 x 1600	5830 x 2310 x 1450	5830 x 2310 x 1450	5530 x 2310 x 1600	5530 x 2310 x 1600	5830 x 2310 x 1600	5830 x 2310 x 1600
<b>Volum (m3), ()- med bulk-luke</b>	11	17.2	17.2	19.4	19.4	19.5	19.5	20,4(22,1)	20,4(22,1)	21,6(23,3)	21,6(23,3)
<b>Volum med forhøyninger (m3), () - med forhøyninger og bulk-luke</b>	-	-	-	30.3	30.3	32	32	32(34,7)	32(34,7)	33,7(36,4)	33,7(36,4)
<b>Nettovekt (kg)</b>	2200	3350	3640	4350	4900	4450	4950	5100	5750	5250	5900
<b>Nyttelast (kg)</b>	10000	12000	13000	16000	16000	16000	16000	19000	19000	19000	19000
<b>Totalvekt (kg)</b>	12200	15350	16640	20350	20900	20450	20950	24100	24750	24250	24900
<b>Tillatt masse på trekkbolt (kg)</b>	1700	2700	2700	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
<b>Antall akslinger</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Fjæring; nav/aksling; antall bolter</b>	boggi 70 x 70;6	boggi 80 x 80;8	fjærboggi 80 x 80;8	boggi 90 x 90;8	fjærboggi 100 x 100;8	boggi 90 x 90;8	fjærboggi 100 x 100;8	boggi 100 x 100;10	fjærboggi 100 x 100;10	boggi 100 x 100;10	fjærboggi 100 x 100;10
<b>Type bremse; bremser på hjul</b>	300 x 90; 0/2/4	300 x 90; 0/2/4	350 x 90 (359E); 2/4	350 x 90 (359E); 2/4	406 x 120 (412E); 4	350 x 90 (359E); 2/4	406 x 120 (412E), 4	400 x 80 (408E), 4	406 x 120 (412E), 4	400 x 80 (408E), 4	406 x 120 (412E), 4
<b>Oljemengde ved tipp (L)</b>	9	15	20	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Fartsgrense (km/h)</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Hjul</b>	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17	550/45-22,5	550/45-22,5	550/45-22,5	550/45-22,5	600/50R-22,5	600/50R-22,5	600/50R-22,5	600/50R-22,5